

INSTALLATION GUIDE · GUIDE D'INSTALLATION · GUÍA DE INSTALACIÓN


Loki

Post Light

LED post top. Mounts on a round pole with a twin or single arm, a gooseneck or a slip fitter, hangs from a 3/4" NPT conduit, or mounts on a surface.

FR Luminaire DEL sur poteau. Se fixe sur un poteau rond avec un double bras, un bras simple, un col-de-cygne ou un adaptateur à glissière, se suspend à un conduit 3/4" NPT ou se pose en surface.

ES Luminaria LED para poste. Se monta en un poste redondo con brazo doble, brazo sencillo, cuello de ganso o adaptador deslizante, se cuelga de un conducto 3/4" NPT o se monta en superficie.



POLE POTEAU · POSTE	INPUT VOLTAGE TENSION D'ENTRÉE · VOLTAJE DE ENTRADA	POWER PUISSANCE · POTENCIA	PROTECTION PROTECTION · PROTECCIÓN
Ø 60 mm 2.36"	120-347V	18 / 30 / 45 / 60 W	IP66 · IK08

MOUNTING DIMENSIONS · DIMENSIONS DE FIXATION · MEDIDAS DE MONTAJE

MOUNTING FIXATION · MONTAJE	WIDTH LARGEUR · ANCHO	HEIGHT HAUTEUR · ALTURA
Twin arm TA	15.31" 389 mm	18.07" 459 mm
Single arm SA	9.25" 235 mm	18.98" 482 mm
Slip fitter SF	5.20" 132 mm	6.69" 170 mm
Gooseneck fitter GN	3.15" 80 mm	2.36" 60 mm

Width × height of the arm or fitter. Metric values rounded to the nearest millimeter.

FR Largeur × hauteur du bras ou de l'adaptateur. Valeurs métriques arrondies au millimètre près.

ES Ancho × altura del brazo o adaptador. Valores métricos redondeados al milímetro.

⚠ BEFORE YOU BEGIN · AVANT DE COMMENCER · ANTES DE COMENZAR

- Installation by a **qualified electrician**, to the NEC and local codes.

FR Installation par un **électricien qualifié**, selon le NEC et les codes locaux.

ES Instalación por un **electricista calificado**, según el NEC y los códigos locales.

- Wiring: line **black**, neutral **white**, ground **green**. Make sure the fixture is properly grounded.

FR Câblage : phase **noir**, neutre **blanc**, terre **vert**. Assurez-vous que le luminaire est bien mis à la terre.

ES Cableado: línea **negro**, neutro **blanco**, tierra **verde**. Asegúrese de que la luminaria esté bien conectada a tierra.

- Follow only the steps for **your mounting type**.

FR Suivez seulement les étapes de **votre type de fixation**.

ES Siga solo los pasos de **su tipo de montaje**.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.



IMPORTANT — SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Instructions

Read this guide completely before installing. Installation must be carried out by a qualified electrician. **Always turn off power at the main breaker before starting.**

⚠ CAUTION

This equipment is intended to be installed only by qualified personnel, in accordance with the current edition of the National Electrical Code (NEC) and all applicable state and local codes. The final installation must be approved by a qualified electrical/building inspector. Improper installation may result in a fire or an electrical hazard. Disconnect power to the circuit before installing.

⚠ WARNING

- **Risk of fire.** Most dwellings built before 1985 have supply wire rated at 60 °C.
- Consult a qualified electrician before installation.
- Properly ground the electrical enclosure.
- Do not expose wiring to sheet-metal edges or other sharp objects.
- Use only UL-approved wire for input/output connections: minimum 18 AWG, or 14 AWG for continuous runs.
- In continuous runs, do not exceed the allowable number of fixtures or total power.
- Account for inrush current in circuit design.

GENERAL PRECAUTIONS

- 01 Installation allowed in wet locations. Ensure that you follow all required sealing procedures per the installation instructions and regular industry practices. Non-compliance will lead to product failures not covered by warranty or support.
- 02 Ensure the appropriate connectors match the luminaire.
- 03 Do not attempt to energize anything other than the luminaire.
- 04 To reduce the risk of fire and electric shock, do not connect power tools, extension cords, appliances or the like to the luminaire.
- 05 Maintenance should be performed by persons familiar with the luminaire's construction, operation and hazards. A regular maintenance program is recommended.
- 06 Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.
- 07 Turn power OFF at the fuse or circuit-breaker box before any installation or maintenance.
- 08 Wear rubber-soled shoes and work from a sturdy wooden or non-conductive ladder.
- 09 Mount only in locations and at heights that comply with the National Electrical Code and local building codes. Installing contrary to these instructions may create unsafe conditions.
- 10 To avoid hazards to children, account for all parts and dispose of packing materials properly.
- 11 Clean the refractor/lens as needed with warm water and a mild, non-abrasive detergent; rinse and wipe dry. Replace damaged gaskets as necessary.
- 12 Contact ERALUX Technical Support with any installation questions.
- 13 Do not install a damaged product. Inspect on unpacking; replace any part damaged during or after assembly.
- 14 These instructions do not cover every variation or contingency. For further information, contact the ERALUX Technical Team.
- 15 This luminaire is rated **IP66** for outdoor use.
- 16 The light source shall be replaced only by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.



IMPORTANT — CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité

Lisez ce guide en entier avant l'installation. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. **Coupez toujours l'alimentation au disjoncteur principal avant de commencer.**

⚠ MISE EN GARDE

Cet équipement doit être installé uniquement par du personnel qualifié, conformément à l'édition en vigueur du Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. L'installation finale doit être approuvée par un inspecteur qualifié. Une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou un danger électrique. Coupez l'alimentation du circuit avant l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Risque d'incendie.** La plupart des logements construits avant 1985 ont un câblage d'alimentation homologué pour 60 °C.
- Consultez un électricien qualifié avant l'installation.
- Mettez correctement à la terre le boîtier électrique.
- N'exposez pas le câblage aux arêtes de tôle ou à d'autres objets tranchants.
- Utilisez uniquement du fil homologué UL pour les connexions d'entrée/sortie : 18 AWG minimum, ou 14 AWG pour les parcours continus.
- En parcours continu, ne dépassez pas le nombre d'appareils ni la puissance admissibles.
- Tenez compte du courant d'appel dans la conception du circuit.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- 01 Installation permise dans les endroits mouillés. Assurez-vous de suivre toutes les procédures d'étanchéité requises conformément aux instructions d'installation et aux pratiques courantes de l'industrie. Le non-respect de cette consigne entraînera des défaillances du produit non couvertes par la garantie ni par le soutien technique.
- 02 Assurez-vous que les connecteurs appropriés correspondent au luminaire.
- 03 N'essayez pas de mettre sous tension autre chose que le luminaire.
- 04 Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne branchez aucun outil électrique, rallonge ou appareil similaire au luminaire.
- 05 L'entretien doit être effectué par des personnes familiarisées avec la construction, le fonctionnement et les risques du luminaire. Un programme d'entretien régulier est recommandé.
- 06 Ne dépassez pas la tension ni l'intensité nominales d'alimentation.
- 07 Coupez l'alimentation au boîtier de fusibles ou de disjoncteurs avant toute installation ou tout entretien.
- 08 Portez des chaussures à semelles de caoutchouc et travaillez sur une échelle solide en bois ou non conductrice.
- 09 Installez le luminaire à un endroit et à une hauteur conformes au Code national de l'électricité et aux codes du bâtiment locaux.
- 10 Les petites pièces et les emballages peuvent être dangereux pour les enfants et les animaux ; tenez compte de toutes les pièces et jetez les emballages de façon appropriée.
- 11 Nettoyez au besoin le réflecteur/la lentille à l'eau tiède avec un détergent doux non abrasif ; rincez et essuyez. Remplacez les joints endommagés au besoin.
- 12 Communiquez avec le soutien technique d'ERALUX pour toute question d'installation.
- 13 N'installez pas un produit endommagé. Inspectez-le au déballage ; remplacez toute pièce endommagée pendant ou après l'assemblage.
- 14 Ces instructions ne couvrent pas toutes les variantes ni toutes les éventualités. Pour plus de renseignements, communiquez avec l'équipe technique d'ERALUX.
- 15 Ce luminaire est classé **IP66** pour l'usage extérieur.
- 16 La source lumineuse doit être remplacée uniquement par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.



IMPORTANTE — CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

Lea esta guía por completo antes de instalar. La instalación debe realizarla un electricista calificado. **Siempre desconecte la alimentación en el interruptor principal antes de comenzar.**

⚠ PRECAUCIÓN

Este equipo debe ser instalado únicamente por personal calificado, de acuerdo con la edición vigente del Código Eléctrico Nacional (NEC) y todos los códigos estatales y locales aplicables. La instalación final debe ser aprobada por un inspector eléctrico o de construcción calificado. Una instalación incorrecta puede provocar un incendio o un riesgo eléctrico. Desconecte la alimentación del circuito antes de instalar.

⚠ ADVERTENCIA

- **Riesgo de incendio.** La mayoría de las viviendas construidas antes de 1985 tienen cables de alimentación con clasificación de 60 °C.
- Consulte a un electricista calificado antes de la instalación.
- Conecte correctamente a tierra la caja eléctrica.
- No exponga el cableado a bordes de chapa metálica ni a otros objetos cortantes.
- Use únicamente cable aprobado por UL para las conexiones de entrada/salida: mínimo 18 AWG, o 14 AWG en tramos continuos.
- En tramos continuos, no exceda el número permitido de luminarias ni la potencia total.
- Tenga en cuenta la corriente de arranque en el diseño del circuito.


PRECAUCIONES GENERALES

- 01 Se permite la instalación en lugares mojados. Asegúrese de seguir todos los procedimientos de sellado requeridos según las instrucciones de instalación y las prácticas habituales de la industria. El incumplimiento provocará fallas del producto no cubiertas por la garantía ni por el soporte técnico.
- 02 Asegúrese de que los conectores correspondan a la luminaria.
- 03 No intente energizar nada que no sea la luminaria.
- 04 Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no conecte herramientas eléctricas, extensiones, aparatos ni similares a la luminaria.
- 05 El mantenimiento debe realizarlo personal familiarizado con la construcción, el funcionamiento y los riesgos de la luminaria. Se recomiendan programas de mantenimiento periódico.
- 06 No exceda la tensión ni la corriente nominales de alimentación.
- 07 Desconecte la alimentación en la caja de fusibles o en el interruptor automático antes de cualquier instalación o mantenimiento.
- 08 Use calzado con suela de goma y trabaje sobre una escalera firme de madera o de material no conductor.
- 09 Instale la luminaria solo en ubicaciones y alturas que cumplan con el Código Eléctrico Nacional y los códigos de construcción locales. Instalarla en contra de estas instrucciones puede crear condiciones inseguras.
- 10 Para evitar riesgos para los niños, verifique que no falte ninguna pieza y deseche correctamente los materiales de embalaje.
- 11 Limpie el refractor/lente según sea necesario con agua tibia y un detergente suave no abrasivo; enjuague y seque. Reemplace las juntas dañadas si es necesario.
- 12 Comuníquese con el soporte técnico de ERALUX para cualquier pregunta sobre la instalación.
- 13 No instale un producto dañado. Inspecciónelo al desempacarlo; reemplace cualquier pieza dañada durante o después del montaje.
- 14 Estas instrucciones no cubren todas las variantes ni eventualidades. Para más información, comuníquese con el equipo técnico de ERALUX.
- 15 Esta luminaria tiene clasificación **IP66** para uso en exteriores.
- 16 La fuente de luz solo debe ser reemplazada por el fabricante, su agente de servicio o una persona con calificación similar.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

20 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation


 Installation · Instalación


Turn off power

Switch the circuit **OFF at the breaker or fuse box** and confirm that the circuit is de-energized before you start. Keep it off until step 20.

FR Coupez l'alimentation. Mettez le circuit hors tension au disjoncteur ou à la boîte à fusibles et vérifiez l'absence de tension avant de commencer. Laissez-le coupé jusqu'à l'étape 20.

ES Desconecte la alimentación. Apague el circuito en el interruptor automático o la caja de fusibles y verifique que no haya tensión antes de comenzar. Manténgalo apagado hasta el paso 20.




TWIN ARM · DOUBLE BRAS · BRAZO DOBLE

Assemble the struts

Fix the twin strut to the fixture with **4 M6 screws (8 N·m)**, then close the covers with **4 M4 screws (1.2 N·m)**.

FR Assemblez les bras. Fixez le double bras au luminaire avec **4 vis M6 (8 N·m)**, puis fermez les couvercles avec **4 vis M4 (1.2 N·m)**.

ES Arme los brazos. Fije el brazo doble a la luminaria con **4 tornillos M6 (8 N·m)** y cierre las tapas con **4 tornillos M4 (1.2 N·m)**.




Fit on the pole

Connect the supply wires, then slide the strut onto the **Ø60 mm (2.36")** round pole.

FR Posez sur le poteau. Raccordez les fils d'alimentation, puis glissez le bras sur le poteau rond de **Ø60 mm (2.36")**.

ES Coloque en el poste. Conecte los cables de alimentación y deslice el brazo sobre el poste redondo de **Ø60 mm (2.36")**.



Lock to the pole

Tighten the **2 M10x16 set screws to 17 N·m**.

FR Bloquez sur le poteau. Serrez les **2 vis de blocage M10x16 à 17 N·m**.

ES Fije al poste. Apriete los **2 prisioneros M10x16 a 17 N·m**.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

20 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

05



SINGLE ARM · BRAS SIMPLE · BRAZO SENCILLO


Assemble the strut

Fix the strut to the fixture with **2 M8 screws (8 N·m)**, then close the cover with **2 M4 screws (1.2 N·m)**.

FR Assemblez le bras. Fixez le bras au luminaire avec **2 vis M8 (8 N·m)**, puis fermez le couvercle avec **2 vis M4 (1.2 N·m)**.

ES Arme el brazo. Fije el brazo a la luminaria con **2 tornillos M8 (8 N·m)** y cierre la tapa con **2 tornillos M4 (1.2 N·m)**.

06




Fit on the pole

Connect the supply wires, then slide the strut onto the **Ø60 mm (2.36'')** round pole.

FR Posez sur le poteau. Raccordez les fils d'alimentation, puis glissez le bras sur le poteau rond de **Ø60 mm (2.36'')**.

ES Coloque en el poste. Conecte los cables de alimentación y deslice el brazo sobre el poste redondo de **Ø60 mm (2.36'')**.

07




Lock to the pole

Tighten the **2 M10×16 set screws to 17 N·m**.

FR Bloquez sur le poteau. Serrez les **2 vis de blocage M10×16 à 17 N·m**.

ES Fije al poste. Apriete los **2 prisioneros M10×16 a 17 N·m**.

08



PENDANT (CONDUIT) · SUSPENSION (CONDUIT) · COLGANTE (CONDUCTO)

Fit the bracket

Fix the pendant bracket to the fixture with **2 M8×25 screws (8 N·m)**.

FR Posez le support. Fixez le support de suspension au luminaire avec **2 vis M8×25 (8 N·m)**.

ES Coloque el soporte. Fije el soporte colgante a la luminaria con **2 tornillos M8×25 (8 N·m)**.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

20 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

09




Wire and hang

Connect the wires, then screw the fixture onto the **3/4" NPT** conduit. Use **plumber's tape or putty**, or the fixture will not be watertight.

FR Raccordez et suspendez. Raccordez les fils, puis vissez le luminaire sur le conduit **3/4" NPT**. Utilisez du **ruban ou mastic de plomberie**, sinon il ne sera pas étanche.

ES Conecte y cuelgue. Conecte los cables y enrosque la luminaria en el conducto **3/4" NPT**. Use **cinta o masilla de plomería**; de lo contrario no será hermética.

10



GOOSENECK · COL-DE-CYGNE · CUELLO DE GANSO


Fit the fitter

Pass the wires through the fitter and fix it with **2 M8×25** screws (**8 N·m**).

FR Posez l'adaptateur. Passez les fils dans l'adaptateur et fixez-le avec **2 vis M8×25** (**8 N·m**).

ES Coloque el adaptador. Pase los cables por el adaptador y fjelo con **2 tornillos M8×25** (**8 N·m**).

11




Fit on the gooseneck

Connect the wires and push the fitter onto the **Ø60 mm (2.36")** pole end.

FR Posez sur le col-de-cygne. Raccordez les fils et emboîtez l'adaptateur sur l'extrémité du poteau de **Ø60 mm (2.36")**.

ES Coloque en el cuello. Conecte los cables y encaje el adaptador en el extremo del poste de **Ø60 mm (2.36")**.

12



Lock the fitter

Tighten the **4 M10×16** set screws to **17 N·m**.

FR Bloquez l'adaptateur. Serrez les **4 vis de blocage M10×16** à **17 N·m**.

ES Fije el adaptador. Apriete los **4 prisioneros M10×16** a **17 N·m**.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

20 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

13



SURFACE MOUNT · POSE EN SURFACE · MONTAJE EN SUPERFICIE


Drill the ceiling

Drill the holes to the pattern shown (mm/in) and insert the 4 Ø8×40 mm anchors.

FR Percez le plafond. Percez selon le gabarit illustré (mm/po) et insérez les 4 chevilles Ø8×40 mm.

ES Taladre el techo. Taladre según el patrón mostrado (mm/in) e inserte los 4 taquetes Ø8×40 mm.

14




Fix the mounting plate

Fix the mounting plate with 4 M5×40 screws (2 N·m).

FR Fixez la plaque. Fixez la plaque de montage avec 4 vis M5×40 (2 N·m).

ES Fije la placa. Fije la placa de montaje con 4 tornillos M5×40 (2 N·m).

15




Hang and wire

Hook the safety cable to the fixture, then connect the wires at the plate.

FR Accrochez et raccordez. Accrochez le câble de sécurité au luminaire, puis raccordez les fils à la plaque.

ES Cuelgue y conecta. Enganche el cable de seguridad a la luminaria y conecta los cables en la placa.

16



Lock the fixture

Offer the fixture to the plate, turn it to lock the keyholes, then tighten the screws.

FR Verrouillez le luminaire. Présentez le luminaire sur la plaque, tournez-le pour verrouiller les encoches, puis serrez les vis.

ES Asegure la luminaria. Acerque la luminaria a la placa, gírela para trabar las ranuras y apriete los tornillos.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

20 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

17



SLIP FITTER · ADAPTATEUR À GLISSIÈRE · ADAPTADOR DESLIZANTE


Assemble the slip fitter

Loosen the **M12×35** bolt to separate the fitter. Fix its arm to the fixture with **2 M8×25** screws (**8 N·m**).

FR Assemblez l'adaptateur. Desserrez le boulon **M12×35** pour séparer l'adaptateur. Fixez son bras au luminaire avec **2 vis M8×25** (**8 N·m**).

ES Arme el adaptador. Afloje el perno **M12×35** para separar el adaptador. Fije su brazo a la luminaria con **2 tornillos M8×25** (**8 N·m**).

18




Join and set the angle

Feed the wires through, join the two parts and set the tilt (up to **45°** either way). Tighten the **M12×35** bolt to **29 N·m**.

FR Assemblez et inclinez. Passez les fils, assemblez les deux pièces et réglez l'inclinaison (jusqu'à **45°**). Serrez le boulon **M12×35** à **29 N·m**.

ES Una y ajuste el ángulo. Pase los cables, una las dos piezas y ajuste la inclinación (hasta **45°**). Apriete el perno **M12×35** a **29 N·m**.

19




Fit on the pole

Connect the wires, slide the fitter onto the **Ø60 mm (2.36")** pole and tighten the **4 M8×16** set screws (**8 N·m**).

FR Posez sur le poteau. Raccordez les fils, glissez l'adaptateur sur le poteau de **Ø60 mm (2.36")** et serrez les **4 vis M8×16** (**8 N·m**).

ES Coloque en el poste. Conecte los cables, deslice el adaptador sobre el poste de **Ø60 mm (2.36")** y apriete los **4 prisioneros M8×16** (**8 N·m**).

20



Restore power and test

Switch the breaker **ON** and confirm the fixture operates correctly.

FR Rétablissez l'alimentation et testez. Réenclenchez le disjoncteur (position **ON**) et vérifiez que le luminaire fonctionne correctement.

ES Restablezca la alimentación y pruebe. Coloque el interruptor automático en posición de encendido (**ON**) y verifique que la luminaria funcione correctamente.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.